



TUTORIEL DE MISE A JOUR DU CDX6

Bonjour,

Vous venez de télécharger le pack de mise à jour de votre lecteur CD et nous vous en remercions.

Veuillez suivre pas à pas ce tutoriel pour mettre à jour votre lecteur CD avec la dernière version de Firmware disponible, contenue dans le dossier MAJ de ce pack.

Préambule :

Ce matériel est nécessaire pour réaliser la mise à jour :

- 1 Ordinateur
- Un support USB (Clé ou Disque dur) formaté en FAT32
- Le fichier « majcdx60310.zip » téléchargeable sur www.hitmusic.fr ou contenu dans votre archive.

Préparation des fichiers :

- Décompressez l'archive nommée « majcdx60310.zip » sur votre ordinateur.
- Cette archive contient un fichier nommé « cdx6_06.bin »
- Copiez le fichier .bin sur votre clé ou disque dur

Mise à jour du Firmware du CDX6 :

1. Allumez votre lecteur. Laissez passer la phase de démarrage.
2. Connectez la clé ou le disque dur (contenant le fichier .bin susnommé) sur le port USB1.
3. Vous pouvez voir la mention UPDATE DSP s'afficher à l'écran.
4. Patientez sans toucher au lecteur jusqu'à la mention SUCCESS.
5. Eteignez votre lecteur.
6. Retirez la clé ou le disque dur du port USB1
7. Effacez le fichier .bin de votre clé si vous comptez vous en servir de stockage de mp3.

Votre lecteur est désormais mis à jour avec la dernière version de Firmware.

En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter pour une assistance à la mise à jour.

Nous vous remercions de votre confiance.

L'équipe Hitmusic.