


Versterkt systeem met subwoofer en zuil met Bluetooth® 5.0 TWS



MOJO500LINE_{TWS}

GEBRUIKERSHANDLEIDING

H11570 - Versie 1 / 07-2023

1 - Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinformatie



Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet in een natte of extreem koude/hete omgeving. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan dit product of andere eigendommen.



Elke onderhoudsprocedure moet worden uitgevoerd door een CONTEST geautoriseerde technische dienst. Basisreinigingswerkzaamheden moeten nauwkeurig worden uitgevoerd volgens onze veiligheidsinstructies.



Dit product bevat niet-geïsoleerde elektrische onderdelen. Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit wanneer het ingeschakeld is, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken.

Gebruikte symbolen



Dit symbool geeft een belangrijke veiligheidsmaatregel aan.



Het symbool WAARSCHUWING duidt op een risico voor de fysieke integriteit van de gebruiker.

Het product kan ook beschadigd raken.



Het VOORZICHTIG-symbool geeft aan dat er een risico is op beschadiging van het product.

Instructies en aanbevelingen

1 - Lees aandachtig:

We raden u ten eerste aan de veiligheidsinstructies aandachtig te lezen en te begrijpen voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

2 - Bewaar deze handleiding :

We raden ten eerste aan om deze handleiding bij het apparaat te bewaren voor toekomstig gebruik.

3 - Dit product voorzichtig gebruiken :

We raden ten eerste aan om alle veiligheidsinstructies in acht te nemen.

4 - Volg de instructies:

Volg alle veiligheidsinstructies zorgvuldig op om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen.

5 - Vermijd water en natte locaties :

Gebruik dit product niet in de regen of in de buurt van wastafels of andere natte locaties.

6 - Installatie :

We raden u ten eerste aan om alleen een bevestigingssysteem of steun te gebruiken die wordt aanbevolen door de fabrikant of bij dit product wordt geleverd. Volg de installatie-instructies zorgvuldig op en gebruik het juiste gereedschap.

Zorg er altijd voor dat dit apparaat stevig is bevestigd om trillingen en wegglijden tijdens het gebruik te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot lichamelijk letsel.

7 - Plafond- of wandinstallatie :

Neem contact op met uw plaatselijke dealer voordat u een plafond- of wandinstallatie uitvoert.

8 - Ventilatie :

De koelopeningen zorgen voor een veilig gebruik van dit product en voorkomen elk risico op oververhitting.

Blokkeer of bedek deze ventilatieopeningen niet, want dit kan leiden tot oververhitting en mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het product. Dit product mag nooit worden gebruikt in een gesloten, niet-geventileerde ruimte zoals een flightcase of een rek, tenzij hiervoor koelopeningen zijn aangebracht.

9 - Blootstelling aan hitte :

Aanhoudend contact of nabijheid van warme oppervlakken kan oververhitting en schade aan het product veroorzaken. Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, versterkers, kookplaten, enz.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WAARSCHUWING: Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen

worden gerepareerd. Open de behuizing niet en probeer zelf geen onderhoud uit te voeren. In het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.

Om elektrische storingen te voorkomen, mag u geen stekkerdozen, verlengsnoeren of aansluitingsystemen gebruiken zonder ervoor te zorgen dat ze perfect geïsoleerd zijn en geen defecten vertonen.




Geluidsniveaus

Onze audio-oplossingen leveren belangrijke geluidsdrukkniveaus (SPL) die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid bij langdurige blootstelling. Blijf niet in de buurt van werkende luidsprekers.

Uw apparaat recycelen

- Omdat HITMUSIC echt betrokken is bij het milieu, verkopen we alleen schone producten die voldoen aan ROHS.

- Als dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt. Door uw product apart in te zamelen en te recycelen op het moment dat u het weggooit, spaart u natuurlijke hulpbronnen en zorgt u ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt.



10 - Elektrische voeding :

Dit product kan alleen worden gebruikt met een zeer specifieke spanning. Deze informatie staat op het etiket aan de achterkant van het product.

11 - Bescherming van netsnoeren:

Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet over gelopen kan worden en dat ze niet gekneld kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegenaan worden geplaatst, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan snoeren bij kabelschoenen, stopcontacten en het punt waar ze uit de armatuur komen.

12 - Voorzorgsmaatregelen voor reiniging :

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Dit product mag alleen worden gereinigd met accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak schoon te maken. Was dit product niet.

13 - Lange perioden van niet-gebruik :

Schakel de hoofdtoevoeding van het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.

14 - Indringing van vloeistoffen of voorwerpen :

Laat geen voorwerpen in dit product binnendringen, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Mors nooit vloeistof op dit product, want dit kan in de elektronische onderdelen terechtkomen en elektrische schokken of brand veroorzaken.

15 - Dit product moet worden onderhouden wanneer :

Neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel als :

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- Er zijn voorwerpen in het apparaat gevallen of er is vloeistof in gemorst.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het product lijkt niet normaal te werken.
- Het product is beschadigd.

16 - Inspectie/onderhoud :

Probeer zelf geen inspecties of onderhoud uit te voeren. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

17 - Gebruiksomgeving :

Omgevingstemperatuur en -vochtigheid: +5 - +35°C, de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 85% (als de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn).

Gebruik dit product niet op een niet-geventileerde, zeer vochtige of warme plaats.

2 - Technische specificaties

COLOMN

Stroom	100W RMS - 200W max
Frequentierespons	180Hz -20KHz
Gevoeligheid (1W@1m)	92 dB
Max. SPL (@1m)	116 dB
Nominale impedantie	4 Ohm
Boomer	6 X 2.75"
Verspreiding	120° x 20° (HxV)
Aansluiting	Geïntegreerd in de basis
Afmetingen	80 x 80 x 830 mm x2
Nettogewicht	2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg

SUBWOOFER


Stroom	150W RMS - 300W max
Frequentierespons	50 - 200Hz
Gevoeligheid (1W@1m)	92 dB
Max. SPL (@1m)	116 dB
Boomer	8"
Afmetingen	340 x 430 x 400 mm
Nettogewicht	10.8 kg

AMPLIFICATIE

Lage frequenties	1 x 150W RMS / Klasse D - 8 Ohm
Midden/hoge frequenties	1 x 100W RMS / klasse D - 4 Ohm
Ingangen	- CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro - CH2 : 1 x Jack gitaar/micro - CH3 : 1 x RCA L/R lijn + 1 x Jack 3,5 stereo Aux + 5.0 TWS Bluetooth®
Uitgangen	1 Gleuf aan de bovenkant van de subwoofer 1x XLR mix out L+R of alleen R voor de koppeling met een ander systeem in mono of stereo.
DSP	Compressor op de microfoon
Niveau	Volume-instellingen voor elke manier
Hoge tonen	Midden en hoge frequenties equalizer
Sub	Subwoofer volume-instellingen

3 - Presentatie

Achteraanzicht



1- Aan/uit-schakelaar**2 - Zekering**

Bescherm de voedingsmodule en de ingebouwde versterker.

Als u de zekering moet vervangen, zorg er dan voor dat de nieuwe zekering precies dezelfde eigenschappen heeft.

3- Voedingsingang

Hiermee kunt u de luidspreker aansluiten op een stopcontact. Gebruik het meegeleverde IEC-snoer en zorg ervoor dat het voltage van het stopcontact overeenkomt met de waarde die wordt aangegeven door de spanningskeuzeschakelaar voordat u de ingebouwde versterker inschakelt.

4- Gebalanceerde lijnuitgang

Uitgang voor het koppelen van een ander systeem. Het niveau is line en het signaal is master mixed.

5- Lage equalizer

Hiermee kun je het master Low-sigitaal egaliseren (+/- 15dB).

6- Hoge equalizer

Hiermee kun je het master high signaal egaliseren (+/- 15dB).

7 - AAN/LIMIET-signaalindicator

Hiermee kunt u de volumes controleren

(ZORG ERVOOR DAT ELK KANAAL IS GECONFIGUREERD OM TE VOORKOMEN DAT DEZE INDICATOR OPLICHT).

8 - Geluidsniveau kanalen

Hiermee kunt u het geluidsniveau van elk kanaal aanpassen.

Deze instelling beïnvloedt ook het hoofdvolumeniveau van het versterkingssysteem.

(ZORG ERVOOR DAT U DEZE CONFIGUREERT OM TE VOORKOMEN DAT DE LIMiet OPLICHT).

9 - Kanaal 1 tot 3 ingangskeuzeschakelaar

Hiermee kunt u het type bron kiezen dat op elk kanaal is aangesloten.

10 - Ingangen**CH1 en CH2 ingang via gebalanceerde COMBO**

Sluit hier een XLR of JACK plug aan van een line level muziekinstrument of een microfoon. Het signaal van deze mono-ingang wordt verdeeld over de rechter- en linkeruitgang van het systeem.

CH3-ingangen via RCA, stereo 3,5 Jack en Bluetooth®

Sluit een line level instrument aan via de RCA. Met de AUX-ingang kun je via stereo Jack 3.5 een extra line-level bron als externe speler aansluiten. De Bluetooth® ontvanger zit ook op dit kanaal.

11 Bluetooth® 5.0 TWS :

Koppelen met je smartphone: Druk op Koppelen de LED knippert snel blauw om aan te geven dat hij naar een verbinding zoekt. Zoek op uw Bluetooth®-apparaat naar de MOJO500LineTWS in de lijst met apparaten en selecteer het om verbinding te maken. De LED moet continu blauw branden wanneer uw apparaat is verbonden.

Het tweede systeem koppelen in TWS : Koppel het eerste Bluetooth® systeem met je smartphone zoals hierboven beschreven. Druk nog steeds op het eerste systeem op TWS, het groene lampje knippert snel. Druk op het tweede systeem op Pair om het te koppelen met het eerste systeem. Bij het eerste systeem moeten het blauwe en groene lampje continu branden, bij het tweede systeem moet het groene lampje continu branden.

Nu wordt het Bluetooth®-signaal van je smartphone draadloos in stereo naar beide systemen gestuurd.



Zorg ervoor dat je de geluidsniveaus van je systeem goed instelt. Onjuiste instellingen zijn niet alleen onaangenaam voor het publiek, maar kunnen ook je hele geluidssysteem beschadigen.

De "LIMIT" indicators lichten op wanneer het maximumniveau is bereikt en mogen nooit permanent branden. Boven dit maximale niveau zal het volume niet toenemen maar vervormen.

Bovendien kan je systeem vernietigd worden door een te hoog geluidsniveau, ondanks de interne elektronische beveiligingen.


Om dat te voorkomen, moet je eerst het geluidsniveau aanpassen via het niveau van elk kanaal.

Gebruik vervolgens de High/Low equalizer om het geluid naar wens aan te passen.

Als de geluidswaergave niet krachtig genoeg lijkt, raden we aan het aantal systemen te vermenigvuldigen om de geluidswaergave gelijkmatig te spreiden.

4 - De kolom op de subwoofer instellen

De MOJO500LineTWS kolom wordt rechtstreeks boven de subwoofer gemonteerd dankzij de contactopening. Deze gleuf garandeert de overdracht van het audiosignaal tussen de kolom en de subwoofer. Kabels zijn in dit geval niet nodig. De tekening hiernaast beschrijft een kolomluidspreker die boven de subwoofer is gemonteerd.



De kolom is ontworpen voor gebruik met deze subwoofer.

Gebruik geen andere soorten satellieten, aangezien deze het hele geluidssysteem kunnen beschadigen.

Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u de kolom aanraakt.

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteedt aan haar producten om ervoor te zorgen dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen technische specificaties en de fysieke configuratie van het product afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat je het laatste nieuws en updates over de AUDIOPHONY®-producten krijgt op www.audiophony.com

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van **HITMUSIC S.A.S** - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANKRIJK