


Sistema amplificado con subwoofer y columna con Bluetooth® 5.0 TWS



MOJO500LINE_{TWS}

1 - Información de seguridad

Información de seguridad importante



Esta unidad está diseñada sólo para uso en interiores. No lo utilice en lugares húmedos o extremadamente fríos o calientes. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a este producto o a otros bienes.



Cualquier procedimiento de mantenimiento debe ser realizado por un servicio técnico autorizado por CONTEST. Las operaciones básicas de limpieza deben seguir rigurosamente nuestras instrucciones de seguridad.



Este producto contiene componentes eléctricos no aislados. No realice ninguna operación de mantenimiento cuando esté encendido, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

Símbolos utilizados



Este símbolo indica una precaución de seguridad importante.



El símbolo de ADVERTENCIA señala un riesgo para la integridad física del usuario.

El producto también puede resultar dañado.



El símbolo PRECAUCIÓN indica un riesgo de deterioro del producto.

Instrucciones y recomendaciones

1 - Lea atentamente :

Le recomendamos encarecidamente que lea atentamente y comprenda las instrucciones de seguridad antes de intentar utilizar esta unidad.

2 - Conserve este manual :

Le recomendamos encarecidamente que conserve este manual junto con la unidad para futuras consultas.

3 - Utilice este producto con cuidado:

Recomendamos encarecidamente tener en cuenta todas las instrucciones de seguridad.

4 - Siga las instrucciones:

Siga atentamente cada una de las instrucciones de seguridad para evitar cualquier daño físico o material.

5 - Evite el agua y los lugares húmedos :

No utilice este producto bajo la lluvia, ni cerca de lavabos u otros lugares húmedos.

6 - Instalación :

Le recomendamos encarecidamente que utilice únicamente un sistema de fijación o soporte recomendado por el fabricante o suministrado con este producto. Siga atentamente las instrucciones de instalación y utilice las herramientas adecuadas. Asegúrese siempre de que esta unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones y deslizamientos durante el funcionamiento, ya que podrían producirse lesiones físicas.

7 - Ventilación :

Las rejillas de refrigeración garantizan un uso seguro de este producto y evitan cualquier riesgo de sobrecalentamiento.

No obstruya ni cubra estos orificios de ventilación, ya que podría producirse un sobrecalentamiento y posibles lesiones físicas o daños en el producto. Este producto no debe utilizarse nunca en un área cerrada sin ventilación, como una flight case o un rack, a menos que se disponga de rejillas de ventilación para tal fin.

8 - Exposición al calor :

El contacto sostenido o la proximidad con superficies calientes puede causar sobrecalentamiento y daños en el producto. Mantenga este producto alejado de cualquier fuente de calor, como calefactores, amplificadores, placas calientes, etc...

9 - Alimentación eléctrica :

Este producto sólo puede funcionar con un voltaje muy específico. Esta información se especifica en la etiqueta situada en la parte posterior del producto.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ADVERTENCIA: Esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. No abra la carcasa ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento por su cuenta. En el caso improbable de que su unidad requiera mantenimiento, póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Para evitar cualquier mal funcionamiento eléctrico, no utilice ninguna toma múltiple, alargador de cable de alimentación o sistema de conexión sin asegurarse de que están perfectamente aislados y no presentan ningún defecto.




Niveles sonoros

Nuestras soluciones de audio emiten importantes niveles de presión sonora (SPL) que pueden ser perjudiciales para la salud humana cuando se exponen durante periodos prolongados. No permanezca cerca de los altavoces en funcionamiento.

Reciclar el dispositivo

- Como HITMUSIC está realmente implicada en la causa medioambiental, sólo comercializamos productos limpios que cumplan la normativa ROHS.
- Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje de su producto en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se recicle de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente.



10 - Protección de los cables de alimentación:

Los cables de alimentación deben tenderse de forma que no puedan ser pisados o pellizcados por objetos colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en las orejetas, los receptáculos y el punto en el que salen de la luminaria.

11 - Precauciones de limpieza :

Desenchufe el producto antes de realizar cualquier operación de limpieza. Este producto sólo debe limpiarse con los accesorios recomendados por el fabricante. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie. No lave este producto.

12 - Largos periodos de inactividad :

Desconecte la alimentación principal de la unidad durante periodos prolongados sin uso.

13 - Penetración de líquidos u objetos :

No deje que ningún objeto penetre en este producto, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No derrame nunca ningún líquido sobre este producto, ya que podría infiltrarse en los componentes electrónicos y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

14 - Este producto debe ser revisado cuando :

Póngase en contacto con el personal de servicio cualificado si :

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Se han caído objetos o se ha derramado líquido en el aparato.
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- El producto no parece funcionar con normalidad.
- El producto está dañado.

15 - Inspección/mantenimiento :

No intente realizar ninguna inspección o mantenimiento por su cuenta. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.

16 - Entorno operativo :

Temperatura y humedad ambiente: +5 - +35°C, la humedad relativa debe ser inferior al 85% (cuando las rejillas de ventilación no están obstruidas).

No utilice este producto en un lugar sin ventilación, muy húmedo o caluroso.

2 - Especificaciones técnicas

COLOMN

Potencia	100 W RMS - 200 W máx
Respuesta en frecuencia	180Hz -20KHz
Sensibilidad(1W@1m)	92 dB
Máx. SPL (@1m)	116 dB
Impedancia nominal	4 ohmios
Boomer	6 X 2.75"
Dispersión	120° x 20° (HxV)
Conector	Ranura integrada en la base
Dimensiones	80 x 80 x 830 mm x2
Peso neto	2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg

SUBWOOFER


Potencia	150 W RMS - 300 W máx
Respuesta en frecuencia	50 - 200 Hz
Sensibilidad(1W@1m)	92 dB
Máx. SPL (@1m)	116 dB
Boomer	8"
Dimensiones	340 x 430 x 400 mm
Peso neto	10.8 kg

AMPLIFICACIÓN

Frecuencias bajas	1 x 150W RMS / Clase D - 8 Ohmios
Frecuencias medias/altas	1 x 100 W RMS / clase D - 4 ohmios
Entradas	- CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro - CH2 : 1 x Jack Guitare/Micro - CH3 : 1 x RCA L/R ligne + 1 x Jack 3,5 estéreo Aux + 5.0 TWS Bluetooth®.
Salidas	1 Ranura en la parte superior del subwoofer 1x salida de mezcla XLR L+R o sólo R para el enlace con otro sistema en mono o estéreo.
DSP	Compresor en el micrófono
Nivel	Ajustes de volumen para cada vía
Agudos	Ecuilizador de frecuencias medias y altas
Sub	Ajustes de volumen del subwoofer

3 - Presentación

Vista trasera



1- Interruptor de encendido

2 - Fusible

Protege el módulo de alimentación y el amplificador incorporado.

Si necesita sustituir el fusible, asegúrese de que el nuevo fusible tiene exactamente las mismas características.

3- Toma de entrada de alimentación

Permite conectar el altavoz a una toma de corriente eléctrica. Utilice el cable IEC suministrado y asegúrese de que el voltaje suministrado por la toma de corriente coincide con el valor indicado por el selector de voltaje antes de encender el amplificador integrado.

4- Salida de línea balanceada

Salida para enlazar otro sistema. El nivel es de línea y la señal es maestra mezclada.

5- Ecualizador de graves

Permite ecualizar (+/- 15dB) la señal Master Low.

6- Ecualizador alto

Permite ecualizar (+/- 15dB) la señal master alta.

7 - Indicador de señal ON/LIMIT

Permite comprobar los volúmenes

(ASEGÚRESE DE QUE CADA CANAL ESTÁ CONFIGURADO PARA EVITAR QUE SE ENCIENDA ESTE INDICADOR).

8 - Nivel sonoro de los canales

Permite ajustar el nivel de sonido de cada canal.

Este ajuste también afecta al nivel de volumen principal del sistema de amplificación.

(ASEGÚRESE DE CONFIGURARLO PARA EVITAR QUE SE ENCIENDA EL LÍMITE).

9 - Selector de entrada de los canales 1 a 3

Permite elegir el tipo de fuente conectada a cada canal.

10 - Conectores de entrada

Entrada CH1 y CH2 mediante COMBO balanceado

Conecte aquí una clavija XLR o JACK de un instrumento musical con nivel de línea o un micrófono. La señal de esta entrada mono se reparte entre las salidas derecha e izquierda del sistema.

Entradas CH3 mediante RCA, jack 3,5 estéreo y Bluetooth

Conecta un instrumento de nivel de línea a través del RCA. La entrada AUX te permite conectar a través de Jack 3,5 estéreo cualquier fuente adicional de nivel de línea como reproductor externo. El receptor Bluetooth® también se encuentra en este canal.

11 Bluetooth® 5.0 TWS :

Emparejamiento con su teléfono inteligente: Pulse Emparejar el LED parpadea en azul rápidamente para indicar que está buscando una conexión. En su dispositivo Bluetooth®, busque el MOJO500LineTWS en la lista de dispositivos y selecciónelo para conectarse. El LED debería iluminarse en azul de forma continua cuando su dispositivo esté conectado.

Emparejar el segundo sistema en TWS : Empareje el primer sistema Bluetooth® con su smartphone como se ha descrito anteriormente. Todavía en el primer sistema, pulse TWS, la luz verde parpadea rápidamente. En el segundo sistema, pulsa Emparejar para emparejarlo con el primero. El primer sistema debe tener las luces azul y verde encendidas de forma continua, el segundo sistema debe tener la luz verde encendida de forma continua. Ahora la señal Bluetooth® de tu smartphone se envía de forma inalámbrica en estéreo a ambos sistemas.



Asegúrese de configurar correctamente los niveles de sonido de su sistema. Además de ser desagradable para el público, una configuración incorrecta puede dañar todo su sistema de sonido.

Los indicadores "LÍMITE" se encenderán cuando se alcance el nivel máximo y nunca deben estar permanentemente encendidos.

Más allá de este nivel máximo, el volumen no aumentará, sino que se distorsionará.

Además, su sistema puede quedar destruido por un nivel sonoro excesivo a pesar de las protecciones electrónicas internas.


En primer lugar, para evitarlo, ajusta el nivel de sonido mediante el Nivel de cada canal.

A continuación, utiliza el ecualizador High/Low para ajustar la acústica a tu gusto.

Si la salida de sonido no parece lo suficientemente potente, recomendamos encarecidamente multiplicar el número de sistemas para repartir uniformemente la salida de sonido.

4 - Colocación de la columna en el subwoofer

La columna MOJO500LineTWS se monta directamente sobre el subwoofer gracias a su ranura de contacto. Esta ranura garantiza la transmisión de la señal de audio entre la columna y el subwoofer. En este caso no se necesitan cables. El dibujo de al lado describe el altavoz de columna montado encima del subwoofer.



La columna se diseñó para funcionar con este subwoofer.

No utilice ningún otro tipo de satélites, ya que podría dañar todo el sistema de sonido.

Desconecte el producto de la red eléctrica antes de manipular la columna.

Debido a que AUDIOPHONY® pone el máximo cuidado en sus productos para asegurarse de que sólo obtiene la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Es por eso que las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrate de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony.com
AUDIOPHONY® es una marca registrada de **HITMUSIC S.A.S** - 595 Rue de la pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE